



## V001-R kézi és morzsaporszívó piros | V001-B kézi és morzsaporszívó kék használati útmutató




Teljesítmény	600 W
Portartály kapacitása	1,5 ml
Készülék súlya	1,5 kg
Készülék mérete	36 x 11 x 12 cm

### A termék jellemzői

1. 3S szupergép, ciklon rendszerű porgyűjtő
2. Porzsákszűrő a másodlagos szennyeződés elkerülése érdekében
3. Többfunkciós
4. Alacsony zajszint a portisztítás során
5. Humanizált kialakítás, egyszerű kezelés, időmegtakarító
6. Egy gomb a portisztításhoz
7. 4. szintű szűrő a szennyezés csökkentése érdekében
8. Hatékony gép, 40%-os energiamegtakarítás
9. Könnyű és kézreálló, nagyon könnyen kezelhet



1. Fogantyú
2. Tápkábel tartó
3. Tápkábel
4. Szétválasztó gomb
5. Főtest
6. Levegő kimenet
7. Szűrő
8. Portartály
9. Levegő bemenet
10. Padlókefe
11. Kombinált tartozékok
12. Felső funkcióbillentyű
13. Hálózati kapcsoló



## Biztonsági intézkedések

### 1.1 A kézikönyvről

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes tartalmat, és telepítse a gépet a kézikönyv lépései szerint.
2. Őrizze meg megfelelően a kézikönyvet. Ha termékünket harmadik fél használja, mellékelni kell a kézikönyvet.
3. Bármilyen nem megfelelő művelet a kézikönyvvel szemben, súlyos személyi sérüléshez, vagy a gép károsodásához vezethet.
4. Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a nem megfelelő kézi kezelésből eredő károkért!
5. A termék kizárólag háztartási használatra szolgál, ipari, vagy kültéri használatra nem!

### Figyelem!

A hálózati csatlakozódugót ne dugja be az aljzatba, mielőtt a gépet teljesen összeszerelik, különben a gép megsérülhet az áramellátás hiánya miatt! Kérjük ne használja folyadék, vagy építési hulladék elszívására!

### Használata

1. Padlótisztítás: szerelje fel a tolórudat és a padlókefét a padló, vagy a takarók tisztításához,
2. Kézi porszívó: húzza ki a tolórudat a használathoz,
3. A többfunkciós porszívó, a keféket kombinálva, többféle tisztításhoz használható, például kanapék, függönyök és bútorrepedések.

### Portartály kiürítése, tisztítása

1. Nyomja le a portartó gombját, hogy leválassza a gépről,
2. Meleg víz használható a portartály tisztításához, a következő használathoz szárítsa meg,
3. A portartályt megfelelően vissza kell fektetni.

### Szűrő tisztítása

1. A porzsákos szűrő öntözhető, 99,97%-os szűrőhatékonyságú
2. Sterilizáló, akarus eltávolító, penészálló és légtisztító

### Folyamatos karbantartás



1. Ne húzza ki a tápkábelnél, vagy a termékénél fogva,
2. Ne hagyja, hogy a gép az elektromos vezetéken feküdjön,
3. Ne szívjon be gyúlékony tárgyakat, például semmilyen hőforrásból származó cigarettacsikket,
4. Ne használja, ha a termék felülete nedves,
5. Ne takarja el a levegő bemeneti, és kimeneti nyílásait,
6. Ne szívjon be tűt, szöveget, kapcsot, gipszet vagy építőanyagot!